

Bruksanvisning

EN 17191:2021

Barnestol med justerbar fotstøtte

14 mini 50 cm

14 mini 50 cm, med armlener

VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR REFERANSE I FREMTIDEN

ADVARSEL

- IKKE plasser dette produktet i nærheten av et vindu da det kan brukes som et skritt av barnet, og få barnet til å falle ut av vinduet
- Vær oppmerksom på faren for åpen ild og andre kilder til sterk varme i nærheten av produktet
- IKKE plasser dette produktet i nærheten av et vindu der ledninger fra persiener eller gardiner kan kvele barnet

Stolen er ikke egnet for barn under 3 år.

Stolen er beregnet for barn i alderen 4–7 år (vekst 108–121 cm).

Stolen er ferdig montert. Avtakbar del av stolen er en svært justerbar fotstøtte.

Bruk unbrakonøkkelen for å justere høyden på fotstøtten.

Unbrakonøkkel 

Ikke bruk stolen hvis noen del er ødelagt, revet eller mangler, og bruk kun reservedeler godkjent av produsenten.

Generelt

Stolen kan kun brukes til tiltenkt formål.

Ikke bruk (ikke la barnet bruke) stolen som en stige eller en klatrekonstruksjon.

Ikke sving eller forsøk å finne balanse (ikke la barnet vinge eller forsøke å finne balanse) kun hvilende på de bakre bena av stolen.

Stoler må brukes på et tørt, godt ventilert sted, med en omgivelsestemperatur på ikke mindre enn +18 °C, og en relativ luftfuktighet på 40–60 %.

Ikke plasser stolen i sterkt sollys eller mot en varmeovn, da dette kan føre til endringer i fargen og utseendet til produktet.

Hvis det oppstår fri plass i skjøtene som inneholder bolter eller skruer, må disse strammes til fra tid til annen.

Stabling

En stabel med stoler må ikke inneholde mer enn 4 stoler.

Stoler med armlener kan ikke stables.

Vedlikehold og rengjøring

Kontroller med jevne mellomrom at alle skruer og festedetaljer er godt stramme.

Hvis det havner smuss eller flekker på stolen, rengjør den alltid før det blir tørt.

Bruk en myk, lett fuktet ren klut til rengjøring. Tørk av overflaten etter rengjøring.

Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler. Om nødvendig kan skitne overflater rengjøres med en liten mengde mildt vaskemiddel eller såpe. Skyll og tørk overflatene som er rengjort med et vaskemiddel.