

Bruksanvisning

Barnstol, med eller utan armstöd

14 mini 35cm

14 mini 38cm

OBS! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING

VARNING

- Ställ inte denna produkt nära fönster, eftersom barn kan använda den som en stege och barnet kan falla ut genom fönstret
- Var medveten om riskerna med öppen eld och andra källor till intensiv värme nära produkten
- Ställ inte denna produkt nära ett fönster där persiennsnören eller gardiner kan strypa barnet

Stolarna med säteshöjden 35 cm är avsedda för barn i åldern 6–7 år (längd 114–130 cm).

Stolen med säteshöjden 38 cm är avsedd för barn i åldern 8 år och äldre (längd 125–159 cm).

Stolen är helt färdigmonterad.

Använd inte stolen om någon del är trasig, sliten eller saknas och använd endast reservdelar som har godkänts av tillverkaren.

Allmän användning

Stolen får endast användas för sitt avsedda ändamål.

Använd inte (låt inte barnet använda) stolen som en stege eller klätterställning.

Gunga eller balansera inte (låt inte barnet gunga eller balansera) på stolens bakben.

Stolarna måste användas på en torr, väl ventilerad plats, där lufttemperaturen inte sjunker under +18 °C och den relativa luftfuktigheten är 40–60 %.

Ställ inte stolen i starkt solljus eller mot en värmekälla, eftersom det kan orsaka förändring av produktens färg och utseende.

Om det uppstår glapp i fogar med bultar eller skruvar, måste de dras åt då och då.

Stapling

Högst 4 stolar får staplas ovanpå varandra.

Stolar med armstöd eller med säkerhetsbygel är inte staplingsbara.

Skötsel och rengöring

Kontrollera regelbundet att alla skruvar och fästelement är åtdragna.

Om stolen blir smutsig eller om en fläck bildas, rengör alltid innan det torkar.

Använd en mjuk, lätt fuktad, ren trasa för rengöring. Torka ytan efter rengöring.

Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel. Vid behov kan smutsiga ytor rengöras med en liten mängd mildt rengöringsmedel eller tvål. Skölj och torka områden som rengörs med tvättmedel.