

Bruksanvisning

EN 17191:2021

Barnstol

16 mini 26cm

16 mini 31cm

16 mini 35cm

16 mini 38cm

OBS! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING

VARNING

- Ställ inte denna produkt nära fönster, eftersom barn kan använda den som en stege och barnet kan falla ut genom fönstret
- Var medveten om riskerna med öppen eld och andra källor till intensiv värme nära produkten
- Ställ inte denna produkt nära ett fönster där persiennsnören eller gardiner kan strypa barnet

Stolen med säteshöjden 26 cm är avsedd för barn i åldern 1–3 år (längd 93–116 cm).

Stolarna med säteshöjden 31 och 35 cm är avsedda för barn i åldern 4–7 år (längd 108–121 cm).

Stolen med säteshöjden 38 cm är avsedd för barn i åldern 8 år och äldre (längd 121–159 cm).

Stolen är helt färdigmonterad.

Använd inte stolen om någon del är trasig, sliten eller saknas och använd endast reservdelar som har godkänts av tillverkaren.

Allmän användning

Stolen får endast användas för sitt avsedda ändamål.

Använd inte (låt inte barnet använda) stolen som en stege eller klätterställning.

Gunga eller balansera inte (låt inte barnet gunga eller balansera) på stolens bakben.

Stolarna måste användas på en torr, väl ventilerad plats, där lufttemperaturen inte sjunker under +18 °C och den relativa luftfuktigheten är 40–60 %.

Ställ inte stolen i starkt solljus eller mot en värmekälla, eftersom det kan orsaka förändring av produktens färg och utseende.

Om det uppstår glapp i fogar med bultar eller skruvar, måste de dras åt då och då.

Stapling

Högst 4 stolar får staplas ovanpå varandra.

Skötsel och rengöring

Kontrollera regelbundet att alla skruvar och fästelement är åtdragna.

Om stolen blir smutsig eller om en fläck bildas, rengör alltid innan det torkar.

Använd en mjuk, lätt fuktad, ren trasa för rengöring. Torka ytan efter rengöring.

Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel. Vid behov kan smutsiga ytor rengöras med en liten mängd mildt rengöringsmedel eller tvål. Skölj och torka områden som rengörs med tvättmedel.