

Bruksanvisning

Barnestol, med eller uten armlener

60 mini 35cm

60 mini 38cm

VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR VIDERE BRUK

ADVARSEL

- IKKE plasser dette produktet i nærheten av vinduet, da barnet kan bruke det som et trappetrinn og barnet kan falle ut av vinduet
- Vær oppmerksom på fare for åpen ild og andre kilder til sterk varme i nærheten av produktet
- IKKE plasser dette produktet i nærheten av vinduet, der snorene til persienner eller gardiner kan kvele barnet

Stolen med setehøyde på 35 cm er designet for barn i alderen 6–7 år (vekst 114–130 cm).

Stolen med en setehøyde på 38 cm er designet for barn fra 8 år og oppover (vekst 125–159 cm).

Stolen er ferdig montert.

Ikke bruk stoler hvis noen deler er ødelagte, gått i stykker eller mangler, og bruk kun produsentgodkjente reservedeler.

Generell bruk

Stolen må kun brukes til tiltenkt formål.

Ikke bruk (ikke la barnet bruke) stolen som stige eller klatrestruktur.

Ikke sving eller forsøk å finne balanse (ikke la barnet svinge eller forsøk å finne balanse) ved å lene deg på stolens bakre bena.

Stoler må brukes i et tørt, godt ventilert område, der lufttemperaturen ikke faller under +18 °C, og den relative fuktigheten er 40–60%.

Ikke plasser stolen i sterkt sollys eller mot varmekilde, da dette kan føre til endring i farge og utseende på produktet.

Hvis det oppstår ledig plass i skjøtene, som omfatter bolter eller skruer, må de strammes til fra tid til annen.

Vedlikehold og rengjøring

Kontroller med jevne mellomrom at alle skruer og festedetaljer er strammet til.

Hvis det havner skitt på stolen eller oppstår en flekk, må det alltid rengjøres før den blir tørr.

Bruk en myk, lett fuktet ren klut til rengjøring. Tørk overflaten etter rengjøring.

Ikke bruk sterke eller slpende rengjøringsmidler. Om nødvendig kan skitne overflater rengjøres med en liten mengde mykt vaskemiddel eller såpe. Skyll og tørk områdene som er rengjort med vaskemiddel.