

Käyttöohje

Tuoli 14 mini 50 cm, turvatangolla 2

EN 14988:2017+A2:2024

TÄRKEÄÄ! LUE OHJE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ SE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN

VAROITUS

- Älä koskaan jätä lapsia ilman valvontaa.
- Putoamisvaara: estä lasta kiipeämästä tuotteen päälle.
- Älä käytä tuotetta, jos kaikkia osia ei ole asennettu ja säädetty oikein.
- Huomioi avotulen ja muiden voimakkaiden lämmönlähteiden vaara tuotteen läheisyydessä.
- Huomioi kallistumisvaara, jos lapsi työntää jalan pöytää tai muuta rakennetta vasten.

Älä käytä tuotetta ennen kuin lapsi pystyy istumaan itsenäisesti.

Älä käytä tuotetta, jos joku sen osista on rikki, irti tai puuttuu. Käytä tuotetta ainoastaan tasaisella alustalla.

Tuote on tarkoitettu alle 3-vuotiaille ja enintään 15 kg painaville lapsille, jotka pystyvät istumaan ilman apua.

Puhdistus- ja huoltosuositukset:

- Pyyhi kostealla liinalla.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki ruuvit ja kiinnittimet ovat tiukasti kiinni.

Tuoli on täysin koottu. Tuolin irrotettavia osia ovat turvatanko (lisäselkätuella, joka ei ole irrotettavissa turvatangosta) ja korkeussäädettävä jalkatuki.

Käytä kuusiokoloavainta turvatangon poistamiseen tai takaisin asentamiseen ja jalkatuen korkeuden säätämiseen.

Kuusiokoloavain 