

Bruksanvisning
EN 1729-1:2016
EN 1729-2+A1:2016

Barnestol, med eller uten armlener

12 mini 26cm
12 mini 31cm
12 mini 35cm
12 mini 38cm

VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR VIDERE BRUK

ADVARSEL

- IKKE plasser dette produktet i nærheten av vinduet, da barnet kan bruke det som et trappetrinn og barnet kan falle ut av vinduet
- Vær oppmerksom på fare for åpen ild og andre kilder til sterk varme i nærheten av produktet
- IKKE plasser dette produktet i nærheten av vinduet, der snorene til persienner eller gardiner kan kvele barnet

Stolen med en setehøyde på 26 cm er designet for barn i alderen 1-3 år (vekst 93-116 cm).

Stolen med setehøyde på 31 og 35 cm er designet for barn i alderen 4-7 år (vekst 108-121 cm).

Stolen med en setehøyde på 38 cm er designet for barn fra 8 år og oppover (vekst 121-159 cm).

Stolen er ferdig montert.

Ikke bruk stoler hvis noen deler er ødelagte, gått i stykker eller mangler, og bruk kun produsentgodkjente reservedeler.

Generell bruk

Stolen må kun brukes til tiltenkt formål.

Ikke bruk (ikke la barnet bruke) stolen som stige eller klatrestruktur.

Ikke sving eller forsøk å finne balanse (ikke la barnet svinge eller forsøk å finne balanse) ved å lene deg på stolens bakre bena.

Stoler må brukes i et tørt, godt ventilert område, der lufttemperaturen ikke faller under +18 °C, og den relative fuktigheten er 40-60%.

Ikke plasser stolen i sterkt sollys eller mot varmekilde, da dette kan føre til endring i farge og utseende på produktet.

Hvis det oppstår ledig plass i skjøtene, som omfatter bolter eller skruer, må de strammes til fra tid til annen.

Stabling

Ikke stable samtidig mer enn 4 stoler.

Stoler med armlener eller med sikkerhetsbøyle kan ikke stables.

Vedlikehold og rengjøring

Kontroller med jevne mellomrom at alle skruer og festedetaljer er strammet til.

Hvis det havner skitt på stolen eller oppstår en flekk, må det alltid rengjøres før den blir tørr.

Bruk en myk, lett fuktet ren klut til rengjøring. Tørk overflaten etter rengjøring.

Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler. Om nødvendig kan skitne overflater rengjøres med en liten mengde mykt vaskemiddel eller såpe. Skyll og tørk områdene som er rengjort med vaskemiddel.