

Bruksanvisning

EN 17191:2021

Barnstol med justerbart fotstöd

16 mini 50 cm

16 mini 50 cm, med armstöd

VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BEHOV

VARNING

- STÄLL INTE denna produkt nära ett fönster eftersom den kan användas som en stege av barnet och barnet kan falla från fönstret
- Var medveten om riskerna med öppen eld och andra källor till stark värme i närheten av produkten
- STÄLL INTE denna produkt nära ett fönster där persienn- eller gardinsnören kan strypa barnet

Stolen är inte lämplig för barn under 3 år.

Stolen är avsedd för barn i åldern 4–7 år (längd 108–121 cm).

Stolen är helt färdigmonterad. Avtagbar del av stolen är ett fotstöd vars höjd kan justeras.

Använd insexnyckeln för att justera fotstödet höjd.

Insexnyckel 

Använd inte stolen om någon del är trasig, sliten eller saknas och använd endast reservdelar som godkännts av tillverkaren.

Allmänt

Stolen får endast användas för det avsedda ändamålet.

Använd inte (låt inte barnet använda) stolen som en stege eller klätterställning.

Luta inte och försök inte att balansera med stolen (låt inte barnet luta eller försöka balansera med stolen), med stolen bara på bakbenen.

Stolarna måste användas på en torr, ordentligt ventilerad plats, där omgivningstemperaturen inte är lägre än +18°C och den relativa luftfuktigheten är 40–60%.

Ställ inte stolen i starkt solljus eller mot en värmare, eftersom det kan orsaka förändringar av produktens färg och utseende.

Om glapp uppstår i fogar med bultar eller skruvar, måste dessa dras åt då och då.

Stapling

En stapel stolar får inte bestå av mer än 4 stolar.

Stolar med armstöd kan inte staplas.

Underhåll och rengöring

Kontrollera regelbundet att alla skruvar och fästelement är ordentligt åtdragna.

Om smuts eller fläckar uppstår på stolen, rengör alltid innan de torkar.

För rengöring, använd en mjuk, lätt fuktad ren trasa. Torka ytan efter rengöring.

Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel. Vid behov kan smutsiga ytor rengöras med en liten mängd mildt rengöringsmedel eller tvål. Skölj och torka de ytor som har rengjorts med rengöringsmedel.