

Brugsanvisning

Stol 16 mini 50cm, med sikkerhedsbøjle 2

EN 14988:2017+A2:2020

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG

ADVARSEL

- Efterlad aldrig barnet uden opsyn
- Faldsikkerhed: Forhindre dit barn i at klatre på produktet
- Brug ikke produktet, medmindre alle dele er korrekt monteret og justeret
- Vær opmærksom på risikoen for åben ild og andre stærke varmekilder i nærheden af produktet
- Vær opmærksom på risikoen for, at stolen kan tippe, hvis barnet skubber fødderne mod et bord eller anden struktur

Brug ikke produktet, før barnet selv kan sidde op.

Brug ikke produktet, hvis nogen del er brudt, revet eller mangler.

Brug kun produktet på en plan overflade.

Produktet er beregnet til børn, der selv kan sidde op, op til 3 år eller en maksimal vægt på 15 kg.

Anbefalinger til rengøring og vedligeholdelse:

- Aftør med en fugtig klud
- Kontrollér regelmæssigt, at alle skruer og beslag er stramme

Stolen leveres fuldt samlet. Aftagelige dele af stolen er sikkerhedsbøjlen (med ekstra ryglæn, som ikke er aftageligt fra bøjlen) og en højdejusterbar fodstøtte.

Brug unbrakonøglen til at fjerne eller genmontere sikkerhedsbøjlen og til at justere højden på fodstøtten.

Unbrakonøgle

