

Bruksanvisning

Stol 16 mini 50cm, med sikkerhetsstang 2

EN 14988:2017+A2:2020

VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR VIDERE REFERANSE

ADVARSEL

- La aldri barnet være uten tilsyn
- Fallfare: Hindre barnet ditt fra å klatre på produktet
- Ikke bruk produktet med mindre alle komponentene er riktig montert og justert
- Vær oppmerksom på faren for åpen ild og andre kilder til sterk varme i nærheten av produktet
- Vær oppmerksom på vippefare når barnet ditt presser føttene mot et bord eller en annen struktur

Ikke bruk produktet før barnet kan sitte uten hjelp

Ikke bruk produktet hvis noen av delene er ødelagt, revet eller mangler. Bruk produktet kun på en flat overflate

Produktet er beregnet for barn som kan sitte uten hjelp, og opptil 3 år eller en maksimal vekt på 15 kg.

Anbefalinger for rengjøring og vedlikehold:

- Tørk av med en fuktig klut.
- Kontroller med jevne mellomrom at alle skruer og fester er stramme.

Stolen er ferdig montert. Avtakbare deler av stolen er sikkerhetsbøyle (med ekstra ryggstøtte, som ikke er avtakbar fra sikkerhetsbøylen) og en høyt justerbar fotstøtte.

Bruk unbrakonøkkelen til å fjerne eller sette på plass sikkerhetsbøyle og justere høyden på fotstøtten.

Unbrakonøkkel

