

Bruksanvisning

Stol 16 mini 50 cm, med säkerhetsbygel 2

EN 14988:2017+A2:2020

VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BEHOV

VARNING

- Lämna aldrig barnet obevakat
- Fallrisk: förhindra att ditt barn klättrar på produkten
- Använd inte produkten om inte alla komponenter är korrekt monterade och justerade
- Var medveten om riskerna med öppen eld och andra källor till stark värme i närheten av produkten
- Var medveten om risken för att stolen kan falla omkull vid lutning om ditt barn kan trycka fötterna mot ett bord eller någonting annat

Använd inte produkten förrän barnet kan sitta upp utan hjälp

Använd inte produkten om någon del är trasig, skadad eller saknas

Använd produkten endast på plant underlag

Produkten är avsedd för barn som kan sitta upp utan hjälp och upp till 3 års ålder eller högst 15 kg i vikt.

Rekommendationer för rengöring och underhåll:

- Torka av med en fuktig trasa.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar och fästelement är åtdragna.

Stolen är helt monterad. Stolens avtagbara delar är säkerhetsbygeln (med ett extra stöd för ryggen, som inte kan tas av från säkerhetsstången) och ett fotstöd som kan justeras i höjd.

Använd insexnyckeln för att ta bort eller återmontera säkerhetsbygeln och justera fotstödet höjd.

Insexnyckel 