

Kasutusjuhend

EN 17191:2021

Lastetool

15 mini 21cm

15 mini 26cm

15 mini 31cm

15 mini 35cm

15 mini 38cm

TÄHTIS! LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS

HOIATUS

- **ÄRGE** asetage tooli akna lähedusse, sest laps võib kasutada seda astmena ning aknast välja kukkuda.
- Olge teadlik tuleohtudest ja muudest tugeva kuumuse allikatest tooli vahetus läheduses.
- **ÄRGE** asetage tooli akna lähedusse, kus ruloo- või kardinapaelad võivad lapse kaela ümber minna ja last lämmatada.

Tool istme kõrgusega 21 ja 26 cm on mõeldud lapsele vanuses 1–3 aastat (kasv 80–116 cm).

Tool istme kõrgusega 31 ja 35 cm on mõeldud lapsele vanuses 4–7 aastat (kasv 108–121 cm).

Tool istme kõrgusega 38 cm on mõeldud lapsele alates 8. eluaastast (kasv 121–159 cm).

Tool on täielikult kokkupandud.

Ärge kasutage tooli, kui mõni osa on katki, rebenenud või puudu. Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud varuosi.

Üldine

Tooli tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel.

Ärge lubage lapsel kasutada tooli redeli või ronimisvahendina.

Ärge lubage lapsel kiikuda ega otsida tasakaalu toetudes üksnes tooli tagajalgadele.

Toole tuleb kasutada kuivas, hästi ventileeritud ruumis, kus ümbritsev temperatuur on vähemalt +18°C ja suhteline õhuniiskus 40–60%.

Ärge asetage tooli intensiivse päikesevalguse või küttekeha lähedusse, sest see võib põhjustada toote värvi ja välimuse muutumist.

Kui poltidega või kruvidega ühendustes tekib lõtk, tuleb need aeg-ajalt pingutada.

Virnastamine

Toolide virn ei tohi sisaldada rohkem kui 4 tooli.

Hooldus ja puhastamine

Kontrollige regulaarselt, et kõik kruvid ja kinnitused oleksid pingul.

Kui toolile tekivad mustus või plekid, puhastage need enne kuivamist.

Puhastamiseks kasutage pehmet, kergelt niisutatud puhast lappi. Kuivatage pind pärast puhastamist.

Ärge kasutage tugevaid ega abrasiivseid puhastusvahendeid. Vajadusel võib märdunud pindu puhastada vähese õrna pesuvahendi või seebiga. Loputage ja kuivatage pesuvahendiga puhastatud pinnad.